



01-10	<b>08-01-0403</b>
PL	zespół łożyskowy (kpl)
D	Lagersatz
GB	bearing unit (set)
F	ensamble de palier
i	MWL 1220

typ / type MWL 1220		schemat / scheme / zeichnung			1
#	index	część	part	teil	
1	08-01-0402	pokrywa wewnętrzna	innet cap	Innendeckel	
2	05-01-0079	sznur łożowy	grease seal	Talgschnur	
3	08-01-0400	korpus	housing	Gehaeuse	
4	07-17-0011	łożysko	bearing	Lagerung	
5	07-17-0028	tuleja gwintowana	threaded sleeve	Gewindebuchse	
6		podkładka blokująca	locking washer	Sicherungsscheibe	
7		pierścień	ring	Ring	
8	08-01-0401	pokrywa zewnętrzna	outer cap	Aeussereckel	
9	07-19-0007	śruba imbusowa M8	allen bolt M8	Inbus M8	
10	07-21-0004	smarowniczką	greaseport	Schmiernippel	